

国際電話をかける（日本国内→海外）

日本国内から海外に国際電話をかけることができます。

- 海外で音声電話をかける操作は、P.2-17を参照してください。
- 国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。詳しくは、お問い合わせ先（☎P.21-27）までご連絡ください。

1 相手の電話番号をダイヤルする。

- 一般電話にかけるときは、必ず市外局番からダイヤルしてください。

2 ☑（メニュー）を押す。

3 「国際発信」を選び、●を押す。

国名リストが表示されます。

4 相手の国を選び、●を押す。

電話番号の前に「+」（国際コード）と国番号が表示されます。

- リスト以外の国にかける：「国番号入力」選択 ➡ ● ➡ 国番号入力 ➡ ●

5 ☑を押す。

補足 ➡

- 国際コードは変更することができます。（☎P.9-29）
- よく利用する国番号が国名リストに登録されていないときは、「国番号リスト」（☎P.9-29）の操作で追加できます。
- 国際電話の発信を規制することもできます。（☎P.13-7）

クイックオペレーションを利用する

- 次の操作を行います。

電話番号入力 ➡ ☑ 19 A14 ➡ 国選択 ➡ ● ➡ 操作5へ

国番号などを直接ダイヤルする

- 次の操作を行います。

☑ 0 24（1秒以上）（「+」表示） ➡ 国番号入力 ➡ 電話番号入力（先頭の「0」を除く） ➡ 操作5へ

- イタリア（国番号：39）にかける場合、電話番号の先頭に「0」があるときは、「0」を省かずに入力してください。